

9100 daglig rengöring.

1.

- Öppna dörren.
- Töm och rengör spillskålen.
- Töm och rengör sumphinken.
- Sätt tillbaka sumplåda & spilllåda.




2.

- Fyll på produkter.




3.

- Placera kärl under bägge utlopp.
- Sätt i gul servicenyckel i dörrkontakten.




4.

- Tryck på "Cleaning/Rinsing".




5.

- Tryck på "Complete Rinsing".



6.

- Tryck på "Ok".



7.

- Ta bort uppsamlingskärl och gul servicenyckel.
- Stäng dörren.



8.

- Torka av Kopprum utvändigt.
- Rengör galler.



9.

- stäng dörren, och tryck exit ikonen (nedersta vänstra hörnet på skärmen).



9100 Veckorengöring.

1.

- Öppna dörren.
- Töm och rengör spillskålen.
- Töm och rengör sumphinken.
- Sätt tillbaka sumplåda & spillåda..



2.

- Fyll på produkter.



3.

- Ta ut Blandarskålar, pulverfällor, visphjul, diffusor inkl. utloppsslangar, samt slanghållare och rengör i varmt vatten (inte diskmaskin).



4.

- Montera tillbaka blandarskålar, pulverfällor, visphjul, diffusor inkl. utloppsslangar, samt slanghållare igen.




5.

- Placera Uppsamlingskärl under bägge utloppen.
- Sätt i gul servicenöckel i dörrkontakten.



6.

- Tryck på "Cleaning/Rinsing".




7.

- Tryck på "Complete Rinsing".




8.

- Tryck på "Ok".




9.

- Tryck på "Espresso Tablet Cleaning".



10.

- Lägg i rengöringstablett i tratten, så den kommer ner i bryggaren.
- Tryck på "Ok".



11.

- Ta bort uppsamlingskärl och gul servicenöckel.
- Stäng dörren.



12.

- Torka av Kopprum utvändigt.
- Rengör galler..



13.

- stäng dörren, och
tryck exit ikonen
(nedersta vänstra
hörnet på skärmen).

